


家庭用

不鏽鋼保溫保冷杯專用收納袋

使用說明書

感謝您購買本公司產品。

請在使用前，務必詳讀使用說明書，並請放在使用者能隨時參閱的地方妥善收存。



*使用前請確認各部件是否齊全。

安全注意事項

請務必遵守

- ◆ 以下說明為防止對使用者或他人造成人身傷害或財產損害而必須遵守的事項。
- ◆ 關於因操作錯誤而導致的危害及損害的程度，按以下分類進行說明。



警告

可能會導致死亡或重傷的內容。



注意

可能會造成使用者受害或財物受損的內容。

所用圖形符號的說明



不可實施的“禁止”內容。



必須執行的“指示”內容。



警告



請勿將收納袋的肩背帶掛在脖子上。
否則可能導致窒息或受傷等。

請勿將本產品置放於嬰幼兒容易拿取的地方，或讓其在無成人監護下使用或把玩本產品。

否則可能導致嬰幼兒誤吞配件而造成窒息、燙傷（保溫型）或受傷等危險。

將收納袋的肩背帶搭在肩膀上時，請注意下述事項。

- 請勿跑步。
- 請勿運動。
- 請勿玩耍。
- 請勿鉤住周圍的物品。
- 請勿將杯體放在腹部前面。

否則跌倒時可能導致嚴重傷害等。



請將收納袋斜背在肩上，
杯體放在身體一側或背後。



請勿將肩背帶
掛在脖子上。



請勿將杯體放
在身體前方。

⚠ 注意



請勿將本收納袋用於放入適用型號（適用容量）之虎牌不鏽鋼保溫保冷杯以外的任何用途。

請勿在安裝了矽膠保護底套的狀態下使用本產品。

請勿靠近瓦斯爐火及暖爐等火源高溫處。

否則可能導致燙傷，本體變形、變色受損。

請勿使用潮溼的收納袋。

否則衣服等物品可能會被染上顏色。

攜帶裝有杯體的收納袋時，請勿將其倒立。

否則杯體可能會從收納袋中掉出，導致受傷或破損。

請勿拉扯頂部提把、側面提把或肩背帶甩動收納袋。

否則可能撞擊他人或物品，導致受傷或損壞。此外，亦可能導致收納袋的連接零件破損，造成杯體掉落而受傷或損壞。

收納袋請勿使用含氯、含氧漂白劑洗滌。

否則可能導致掉色、變色、褪色。

收納袋請勿使用烘衣機或洗烘一體機烘乾，亦請勿熨燙。

否則可能會導致縮水。



使用前請務必確實安裝收納袋的提把或肩背帶。

否則產品可能會掉落，進而導致受傷或損壞。

在乘坐遊樂設施時，請勿攜帶本產品。

收納袋使用後請務必妥善清潔、保養。

清洗時請放入洗衣袋中，利用洗衣機的「柔洗模式」、「手洗模式」或以手洗方式清洗，洗淨後請於陰涼處徹底晾乾。

未使用時，請將收納袋置於陰涼通風處。


- 根據使用狀況，可能會發生褪色或移染現象。
- 新產品可能帶有特有氣味，隨著使用會逐漸消散。若感覺氣味較濃，建議將收納袋從包裝袋中取出，放置於通風良好的陰涼處數日。

使用方法

1

解開提把上的插扣鎖定。

- 壓住插扣(B)的兩端，將插扣(A)筆直拔出。




2

將杯體確實插入收納袋底部。

請注意

- 若未插入至底部，可能會傾倒並導致損壞。




3

將插扣(A)安裝到插扣(B)上。

- 直直插入直到聽到「喀噠」一聲，並確實扣上鎖定。

請注意


- 鎖定插扣時，請注意不要夾到手指。有受傷的危險。
- 請確認插扣已確實鎖定。若未鎖定，杯體可能會從收納袋中脫落，並有導致受傷或損壞的危險。



使用方法

4

取出杯體時，請先解開插扣的鎖定後再取出。




肩背帶的使用方法

1

解開提把上的插扣鎖定。

- 壓住插扣(B)的兩端，將插扣(A)筆直拔出。




2

將杯體確實插入收納袋底部。

請注意

- 若未插入至底部，可能會傾倒並導致損壞。



使用方法


3

分別將插扣(D)安裝到插扣(A)，插扣(C)安裝到插扣(B)。

- 直直插入直到聽到「喀嗒」一聲，並確實扣上鎖定。

請注意

- 鎖定插扣時，請注意不要夾到手指。有受傷的危險。
- 請確認各插扣已確實鎖定。若未鎖定，杯體可能會從收納袋中脫落，並有導致受傷或損壞的危險。
- 請調節肩背帶長度，並預留足夠的寬鬆空間。



4

取出杯體時，請先解開各插扣的鎖定後再取出。

清潔保養的方法

1

將收納袋與肩背帶放入洗衣袋中。



請使用洗衣袋 請勿使用烘乾機

2

建議利用洗衣機的「柔洗模式」、「手洗模式」或以手洗方式清洗，洗淨後請於陰涼處徹底晾乾。

請注意

- 收納袋請勿使用含氯、含氧漂白劑洗滌。否則可能導致掉色、變色、褪色。
- 收納袋請勿使用烘衣機或洗烘一體機烘乾，亦請勿熨燙。否則可能會導致縮水。

規格

型號	MKP-Z100	MKP-Z200	MKP-Z300	MKP-Z400
外型尺寸*	長 7.5×寬 7.0× 高 13.5 cm	長 7.5×寬 7.0× 高 19.5 cm	長 8.5×寬 8.0× 高 20.5 cm	長 8.5×寬 8.0× 高 23.5 cm
重量	46 g	55 g	65 g	70 g

* 數值不含提把和肩背帶。